

## Контрольный список ежедневного осмотра мостовых кранов (перед

## эксплуатацией – осмотр при исполнении служебных обязанностей)

Категория проверки	Элемент проверки	Требование / критерий	Результат	Примечание / действия
Основание и опоры	Балка пути / рельс, визуальный осмотр	Нет препятствий и предметов на пути; ограничители концов исправны; поверхность рельса без повреждений и мусора	□ Норма □ Аномалия	При аномалии остановить кран
Структурный узел	Мост / концевые балки / тележка	Нет деформаций, трещин, следов трения; крепёж не ослаблен	□ Норма □ Аномалия	При необходимости подтянуть или заменить
<b>Ходовая</b> система	Колёса / гребни	Работа плавная, без заеданий и шума; нет сколов и трещин	<ul><li>☐ Норма</li><li>☐ Аномалия</li></ul>	При аномалии немедленно остановить
Тележка	Движение тележки	Плавный пуск и торможение, без вибраций и шума; рельсы без препятствий	□ Норма □ Аномалия	
Механизм подъёма	Канат / цепь	Нет пучковых обрывов, вмятин, сильного износа; уложены ровно на барабан; износ ≤ стандарт GB/T 5972-2023; зажимы надёжны	□ Норма □ Аномалия	При превышении нормы заменить
	Крюк / блок	Нет трещин и деформаций; стопорное кольцо исправно; блок вращается свободно	□ Норма □ Аномалия	
Тормоза и ограничители	Тормоз подъёма	Проверка холостым ходом: отпуск и торможение чёткие, без проскальзывания	□ Норма □ Аномалия	
	Ограничители хода	Верхний/нижний ограничитель подъёма, конечные выключатели тележки и крана срабатывают (без удара)	□ Норма □ Аномалия	
Электрика и управление	Система питания	Кабельная линия, катушка, токоподвод — исправны, без повреждений и искрения	<ul><li>☐ Норма</li><li>☐ Аномалия</li></ul>	
	Пульт / радиоуправле ние / кнопки	Все кнопки и аварийный стоп работают; сигнализация и сирена исправны	□ Норма □ Аномалия	
Защитные устройства	Перегрузка / момент / индикатор высоты	Показания нормальные, без ложных сигналов, логика срабатывания правильная	□ Норма □ Аномалия	
Рабочая среда	Зона работы	Проходы и зона подвески очищены; нет пересекающихся	<ul><li>□ Норма</li><li>□ Аномалия</li></ul>	

Website:www.hs-cranes.com WhatsApp: +8613673516323 Email: <a href="mailto:sales@hs-cranes.com">sales@hs-cranes.com</a>



	работ	
Подпись ответственн	юго за инспекцию:	
Дата:		

**Важное указание:** При «аномалии» немедленно остановить или ограничить скорость/нагрузку. Выключить питание, повесить бирку и сообщить в службу контроля/ремонта.В зависимости от уровня дефекта принять решение о временном или капитальном ремонте.Зафиксировать повторную проверку, время и результат.